

# GAMEFACTOR



## **MG600** GAMING MONITOR

Guía rápida / Quick guide

LIVE  
THE GAME

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

We invite you to register your product and enjoy the benefits. Register your purchase on our website and participate in promotions at:



[www.gamefactor.mx](http://www.gamefactor.mx)



## PRECAUCIONES

- Se recomienda limpiar el monitor con un paño ligeramente húmedo, pero sólo cuando la alimentación esté desconectada.
- No utilice productos a base de alcohol o amoníaco para la limpieza del monitor, no lo rocíe con líquidos ni le introduzca objetos.
- No cubra ni obstaculice los orificios de ventilación dispuestos en la parte posterior de la caja del monitor.
- No instale el monitor cerca de aparatos de calefacción y fuentes de calor, ni tampoco en espacios cerrados sin ventilación.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.


## CONOCE TU DISPOSITIVO



Número	Nombre
1	Panel TN
2	Poste
3	Base
4	Botón universal / menú / arriba / abajo / encendido - apagado
5	Entrada de corriente
6	HDMI 1 / 2 / 3
7	Displayport
8	Jack de audio 3.5 mm
9	Sistema VESA

## ENSAMBLE

1. Posicione el poste y la base como se muestra en la imagen y proceda a colocar el tornillo por la parte inferior de la base para asegurar las dos piezas
2. Coloque el monitor en la parte superior del poste y sujételo con el tornillo restante. (Se recomienda realizar este paso con el monitor boca abajo sobre una superficie plana.)



## INSTALACIÓN

4. Conecta el cable Displayport o HDMI de su computadora a el puerto correspondiente en la parte posterior del monitor (1).



5. Conecta el cable de alimentación de poder al monitor.
6. Encendido: Presiona botón universal (4) para encender tu monitor.
7. Apagado: Presiona botón universal (4) para apagar tu monitor.

Cuando el monitor se encuentre funcionando bajo condiciones normales, la luz del indicador LED será de color verde (o azul); si el monitor está en modo de ahorro, la luz del indicador LED será de color rojo. Cuando el indicador de poder está apagado significa que el monitor esta en modalidad de apagado. Favor de desconectar el cable de poder cuando el monitor no esté siendo utilizado.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Encienda su monitor (su monitor deberá de estar recibiendo señal para poder entrar al menú de configuración).
2. Presione el botón universal (4) situado en la parte posterior de su monitor.
3. Presione el botón universal (4) de arriba y abajo para cambiar entre las opciones mostradas.
4. Para seleccionar la opción deseada a configurar selecciónela con el botón universal (4) y navegue por el menú con el boton.
5. Si desea retroceder del submenú previamente seleccionado presione el el botón universal (4).

### Menú de Ajustes

Presione Menú en el menú principal, seleccione MENU.

Presione arriba y abajo para cambiar la imagen del menú principal para el cambio de configuraciones.

Presione Menú para cambiar la configuración del submenú, y presionar arriba y abajo en el menú.

Presionar arriba y abajo para ajustar las configuraciones.

Presionar AUTO para regresar al menú principal.

# FICHA TÉCNICA

<b>Montura de pared:</b>	Montaje VESA
<b>Relación de aspecto:</b>	16:9
<b>Ángulo de visualización H:</b>	178°
<b>Ángulo de visualización V:</b>	178°
<b>Tipo de iluminación:</b>	LED
<b>Resolución máxima:</b>	1920 x 1080
<b>Colores:</b>	16.7 millones
<b>Frecuencia de sincronización:</b>	144 Hz
<b>Relación de contraste:</b>	1000:1 (Normal) 5000000:1 (Dinamico)
<b>Brillo:</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de respuesta:</b>	1 ms
<b>Puertos de entrada:</b>	3 x HDMI, 1x DisplayPort
<b>Ángulo de inclinación:</b>	-5° a +15°
<b>Tipo de panel:</b>	TN
<b>Dimensiones:</b>	810 x 135 x 550 mm
<b>Diagonal:</b>	24.5" (62.23 cm)
<b>Voltaje de entrada:</b>	12 V = 4.0A
<b>Consumo de energía:</b>	40 W
<b>Modo de espera:</b>	1 W

## PRECAUTIONS

- It is recommended to clean the monitor with a slightly damp cloth, but only when the power is off.
- Do not use alcohol or ammonia-based products to clean the monitor, spray it with liquids or introduce objects.
- Do not cover or obstruct the ventilation holes on the back of the monitor case.
- Do not install the monitor near heating devices and heat sources, nor in closed spaces without ventilation.
- The use of this device in conditions other than normal may cause electric shock.


## KNOW YOUR MONITOR



Number	Name
1	Panel TN
2	Post
3	Pole
4	Button menu / up / down / on-off
5	Current input
6	HDMI 1/ 2/3
7	Displayport
8	Audio jack 35 mm
9	VESA Mount

## ASSEMBLY

1. Position the post and the base as shown in picture 1.1 and proceed to place the 3 screws at the bottom to secure the two pieces.
2. Place the Monitor on the stand using the included screw (It's recommended to perform this step with the monitor face down on a flat surface.)





## INSTALLATION

3. Connect the Displayport or HDMI cable of your computer to the corresponding port on the back of the monitor (1).



4. Connect the power supply cable to the monitor.
5. On: Press universal button (4) to turn on your monitor.
6. Off: Press universal button (4) to turn off your monitor.
7. When the monitor is operating under normal conditions, the LED indicator light will be green (or blue); If the monitor is in saving mode, the LED indicator light will be red. When the power indicator is off it means that the monitor is in power off mode. Please disconnect the power cable when the monitor is not being used.

## INSTRUCTIONS FOR USE

1. Turn on your monitor (your monitor must be receiving a signal to enter the setup menu).
2. Press the universal button (4) located on the back of your monitor.
3. Press the universal button (4) up and down to switch between the options shown.
4. To select the desired option to configure, select it with the universal button (4) and navigate through the menu with the button.
5. If you wish to go back from the previously selected submenu, press the universal button (4).

### Settings Menu

Press Menu in the main menu, select MENU.

Press up and down to change the main menu image for changing settings.

Press Menu to change submenu settings, and press up and down in the menu.

Press up and down to adjust the settings.

Press AUTO to return to the main menu.

## TECHNICAL SPECS

<b>Mounting Support</b>	VESA
<b>Aspect ratio</b>	16:9
<b>Viewing Angle (H/V):</b>	178° / 178°
<b>Backlight:</b>	LED
<b>Max resolution:</b>	1920 x 1080
<b>Colors:</b>	16.7 millones
<b>Refresh rate:</b>	144 Hz
<b>Contrast ratio:</b>	1000:1 (Normal) 5000000:1 (Dinamic)
<b>Brightness:</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Response time:</b>	1 ms
<b>Input ports:</b>	3 x HDMI, 1x DisplayPort
<b>Inclination angle:</b>	-5° a +15°
<b>Panel:</b>	TN
<b>Dimensions:</b>	810 x 135 x 550 mm
<b>Display size:</b>	24.5" (62.23 cm)
<b>Input voltage:</b>	12 V = 4.0A
<b>Energy consumption:</b>	40 W
<b>Stand by consumption:</b>	1 W

# Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

## Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Monitor gamer	
Modelo: MG600 V2	Sello del distribuidor
Marca: GAME G FACTOR	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

## Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

## Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del

punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. (33) 3044 6666.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

## Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

## Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666

# LIMITED PRODUCT WARRANTY

Vorago Equipment and / or Accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago guarantees the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

PRODUCTS	VALIDITY
PC, Tablets, Cell phones, Audio, Keyboards, Mouse, Networks and Accessories	12 Months
LCD Monitor * Except in Panel (Screen Display) for which it will only be 12 months.	36 Months*

## Guarantee Policy

Important: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Gaming Monitor	
Model: MG600 V2	Dealer stamp
Brand: GAME G FACTOR	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

## Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this Guarantee Policy duly completed and stamped by the establishment where it was purchased, the product or copy of the Receipt or Receipt or Invoice, in which the specific data of the product object of the sale, in which the date of purchase is specified, to verify the times within the Guarantee. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of Equipment and / or Accessories that do not have repair, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This Guarantee covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product.

In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

## How to obtain warranty support

Guarantee claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receipt of the equipment in Vorago.

## Exclusions

This guarantee is not valid in the following cases:

- When the product had been used in conditions other than normal.
- When the product has not been operated in accordance with the instructions for use that accompany it.
- When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product.

## To make the guarantee valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a guarantee, the following information must be sent to the email:

garantias@voragolive.com

- Model and color
- Product failure
- Ticket or purchase invoice (digitized)
- Your Address with CP, Telephone and Full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our

Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666

Importador:  
Vorago, S.A. de C.V.  
Francisco Villa No. 3  
Col. San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.  
Tel. (33) 3044 6666



[www.gamefactor.mx](http://www.gamefactor.mx)